

APUNTES DEL MÓDULO 1

Principios y fundamentos técnicos de la NFPA 13

Funcionamiento de sistemas de protección contra incendios (NFPA 13) (imagen real)

Material de estudio

Módulo 1

Contenido del módulo

- 1 **Propósito y alcance de la NFPA 13**
- 2 **Objetivos principales de la norma**
- 3 **Principio de funcionamiento del rociador automático**
- 4 **Clasificación de riesgos y densidades de descarga**
- 5 **Componentes principales y requisitos generales de instalación**
- 6 **Integración con otras normas NFPA y aplicación en Chile**

Imagina que acabas de recibir el encargo de supervisar la instalación de un sistema de rociadores en una nueva bodega logística. Lo primero que debes saber es que la NFPA 13 será tu guía técnica principal durante todo el proyecto. Esta norma internacional establece los criterios técnicos precisos para garantizar que un sistema automático de rociadores funcione correctamente cuando más se necesita: en el momento de un incendio. En este módulo aprenderás los principios fundamentales que sustentan la NFPA 13, desde su propósito y alcance hasta los requisitos técnicos específicos que deberás verificar en obra, con ejemplos concretos del ámbito laboral que te permitirán aplicar estos conocimientos en situaciones reales.

1 Propósito y alcance de la NFPA 13

La **NFPA 13 – Standard for the Installation of Sprinkler Systems** (edición 2022) es la norma técnica internacional de referencia para el diseño, instalación y puesta en servicio de sistemas automáticos de rociadores contra incendios. Su **propósito** es establecer requisitos mínimos que garanticen un nivel razonable de protección de vidas y propiedad mediante la detección temprana, el control y la supresión de incendios.

El **alcance** de la NFPA 13 cubre:

- **Criterios de diseño hidráulico y estructural:** cálculos de presión, caudal, pérdidas de carga y resistencia mecánica de soportes.
- **Selección de rociadores, tuberías, válvulas y accesorios:** especificaciones de materiales listados y certificados por laboratorios reconocidos (UL, FM).
- **Espaciamiento, cobertura y ubicación de componentes:** distancias mínimas y máximas entre rociadores según tipo de riesgo.
- **Pruebas de aceptación e inspección inicial:** verificación hidrostática, pruebas de flujo y certificación previa a la puesta en servicio.

Importante: la NFPA 13 **NO** cubre el mantenimiento periódico (eso lo regula la NFPA 25), ni el diseño de bombas contra incendios (que corresponde a la NFPA 20). Tampoco aborda sistemas especiales como niebla de agua o CO₂.

Ejemplo laboral: Si estás diseñando el sistema para un centro de distribución de 8,000 m², la NFPA 13 te indicará cuántos rociadores necesitas, a qué distancia instalarlos y qué presión mínima debe tener el agua en cada punto. Pero si el dueño te pregunta cada cuánto debe inspeccionar las válvulas, deberás remitirte a la NFPA 25.

En Chile, el **Decreto Supremo 44/2024** del Ministerio de Vivienda y Urbanismo adopta estos estándares como referencia normativa oficial para edificaciones de uso público, industriales y de almacenamiento.




Diagrama de un rociador automático con ampolla de vidrio. El líquido dentro de la ampolla se expande con el calor hasta romper el bulbo, liberando el flujo de agua a través del deflector.

✓ Puntos clave

- La NFPA 13 regula diseño e instalación de sistemas automáticos de rociadores, no su mantenimiento
- Establece requisitos técnicos mínimos para protección de vidas y propiedad mediante control temprano del fuego
- En Chile, el DS 44/2024 la adopta como referencia oficial para edificios de uso público e industriales

💬 Para reflexionar

- ¿Qué aspectos de un proyecto de rociadores NO están cubiertos por la NFPA 13 y dónde buscarías esa información?
- Si un cliente te solicita instalar rociadores en un edificio de oficinas en Santiago, ¿qué normativa chilena debes consultar además de la NFPA 13?

2 Objetivos principales de la norma

Ahora que conoces el alcance, es fundamental que entiendas los **cuatro objetivos centrales** de la NFPA 13. Estos objetivos guiarán cada decisión técnica que tomes en el diseño e instalación de cualquier sistema de rociadores.

La NFPA 13 persigue cuatro objetivos principales:

1. **Proteger la vida de las personas:** La activación temprana del sistema permite la evacuación segura al controlar el desarrollo del incendio en sus primeros minutos. Esto reduce drásticamente la exposición a humo tóxico y altas temperaturas. Por ejemplo, en un hotel, los rociadores activados en una habitación en llamas permiten que los huéspedes de habitaciones contiguas evacúen por los pasillos sin verse superados por el humo.
2. **Prevenir la propagación del incendio:** El sistema controla o extingue el fuego en su punto de origen, evitando que alcance áreas críticas o materiales de alta combustibilidad. En una bodega con productos inflamables, un rociador activado sobre una paleta en llamas puede evitar que el fuego se propague a las 200 paletas restantes.
3. **Asegurar el suministro continuo y confiable de agua:** La norma exige conexiones redundantes (red pública + tanque de reserva), válvulas supervisadas y bombas certificadas según NFPA 20. Esto garantiza que el agua esté disponible incluso si falla una fuente.
4. **Estandarizar el diseño e instalación:** Al establecer parámetros técnicos uniformes y verificables, cualquier sistema instalado en Chile, México o Singapur cumplirá los mismos estándares de calidad y efectividad.

Estos objetivos se traducen en **requisitos específicos** de presión mínima (7 psi en el rociador más remoto), caudal según densidad de diseño, espaciamiento máximo entre rociadores y certificación de componentes listados por laboratorios reconocidos.

Ejemplo laboral: Durante la revisión de un proyecto para un hospital, identificas que la presión de red pública es de solo 35 psi, insuficiente para alcanzar los 50 psi requeridos en el rociador más desfavorable del quinto piso. Según el objetivo 3, deberás diseñar una bomba contra incendios conforme a NFPA 20 para garantizar el suministro confiable.

En Chile, el DS 44/2024 exige que los sistemas en edificaciones de uso público y zonas de riesgo cumplan estos estándares para obtener la recepción final de obra ante la Dirección de Obras Municipales (DOM).

✓ Puntos clave

- Los cuatro objetivos son: proteger vidas, prevenir propagación, asegurar suministro de agua y estandarizar diseño
- La activación temprana permite evacuación segura al controlar el fuego en su origen antes de que se propague
- El suministro confiable de agua requiere fuentes redundantes, válvulas supervisadas y bombas certificadas

 Para reflexionar

- ¿Cómo explicarías a un dueño de bodega la relación entre el objetivo de prevenir propagación y el ahorro económico en caso de siniestro?
- Si durante una auditoría descubres que un sistema tiene una sola fuente de agua sin respaldo, ¿qué objetivo de la NFPA 13 se está incumpliendo y qué riesgo representa?

3 Principio de funcionamiento del rociador automático

Es hora de desmontar un mito muy común. Muchos creen que cuando se dispara un rociador, todos los demás se activan al mismo tiempo. Eso solo pasa en las películas. Déjame explicarte cómo funciona en realidad.

El **rociador automático** es un dispositivo termosensible que se activa **individualmente** cuando el aire que lo rodea alcanza la **temperatura de operación** específica grabada en su cuerpo (típicamente entre 57 °C y 260 °C, según el nivel de riesgo y la temperatura ambiente esperada).

Existen dos tecnologías principales de elemento sensible:

- **Ampolla de vidrio:** Contiene un líquido especial (generalmente una mezcla de glicerina y agua con alcohol) que se expande con el calor. Cuando la temperatura alcanza el punto de diseño, la presión interna rompe el bulbo de vidrio, liberando el tapón sellador y permitiendo que el agua fluya a través del deflector. El color de la ampolla indica su temperatura de activación: naranja (57 °C), rojo (68 °C), amarillo (79 °C), verde (93 °C), azul (141 °C).
- **Elemento fusible metálico:** Utiliza una aleación especial de dos placas metálicas unidas por soldadura de bajo punto de fusión. Al alcanzar la temperatura de diseño, la soldadura se funde, las placas se separan y liberan el mecanismo de retención, permitiendo que el tapón salga expulsado por la presión del agua.

Mito frecuente: En un incendio real, **solo se abren los rociadores** cuyas ampollas o elementos fusibles alcancen la temperatura de activación en su ubicación específica. El resto permanece cerrado. Esto minimiza el daño por agua (concentrando la descarga solo donde se necesita) y optimiza la presión disponible. Estadísticamente, más del 90% de los incendios se controlan con la activación de 1 a 4 rociadores.

La **activación simultánea de todos los rociadores** solo ocurre en sistemas especiales de **diluvio** (NFPA 13, capítulo 16), donde todas las boquillas abiertas (sin elemento sensible) se inundan simultáneamente mediante una válvula accionada por detección eléctrica o neumática. Estos sistemas se usan en riesgos extraordinarios como hangares de aviación o plantas petroquímicas, pero NO en sistemas estándar de tubería húmeda o seca.

Ejemplo laboral: Durante la capacitación del personal de mantenimiento de un mall, un guardia pregunta: "Si se quema una tienda de ropa en el primer piso, ¿se mojarán todas las tiendas?". La respuesta correcta es: "No. Solo se activarán los rociadores directamente sobre el fuego en esa tienda específica, típicamente entre 2 y 4 unidades. El resto del mall permanecerá seco y operativo".



Instalación típica de red de rociadores en bodega industrial, mostrando la tubería de acero, espaciamiento entre rociadores, válvulas de control y soportes estructurales conforme a NFPA 13.

✓ Puntos clave

- Los rociadores se activan individualmente al alcanzar su temperatura de operación específica, NO todos a la vez
- Existen dos tecnologías: ampolla de vidrio (líquido que se expande) y elemento fusible metálico (soldadura que se funde)
- Más del 90% de los incendios se controlan con 1 a 4 rociadores, minimizando el daño por agua

Para reflexionar

- ¿Por qué el principio de activación individual es ventajoso tanto desde el punto de vista de protección contra incendios como de minimización de daños?
- Si estás especificando rociadores para una sala de calderas con temperatura ambiente de 50 °C, ¿qué temperatura de activación y color de ampolla deberías seleccionar y por qué?

4 Clasificación de riesgos y densidades de descarga

Para dimensionar correctamente cualquier sistema de rociadores, necesitas clasificar el riesgo de la ocupación. La NFPA 13 define cinco categorías principales, cada una con su densidad mínima de descarga. Esto determina cuánta agua por metro cuadrado debes garantizar en el área más desfavorable.

La NFPA 13 clasifica las ocupaciones según su **carga de fuego** (cantidad y tipo de materiales combustibles) y **velocidad de propagación esperada**, estableciendo la **densidad mínima de descarga** expresada en mm/min (milímetros por minuto, equivalente a litros por minuto por metro cuadrado):

Clasificación	Ejemplos típicos	Densidad mínima (mm/min)	Área de diseño típica
Riesgo Ligero	Oficinas administrativas, escuelas, iglesias, hoteles, hospitales, restaurantes	2,04	139 m ²
Ordinario Grupo 1	Talleres mecánicos, lavanderías, panaderías, fábricas de electrónica	4,08	232 m ²
Ordinario Grupo 2	Ensamblaje de maquinaria, bodegas de productos no plásticos, molinos de cereales	6,12	232 m ²
Extraordinario Grupo 1	Aserraderos, plantas de procesamiento de madera, hangares (sin combustible), industrias metalúrgicas	8,16	279 m ²
Extraordinario Grupo 2	Refinerías, plantas químicas con líquidos inflamables, fábricas de productos plásticos, polvorines	12,24	372 m ²

Estas densidades se aplican sobre un **área de diseño** que representa la zona más desfavorable hidráulicamente (normalmente la más alejada de la fuente de agua y/o más elevada). El diseñador debe calcular que esa área reciba simultáneamente la densidad especificada durante el tiempo mínimo exigido (generalmente 30 a 60 minutos según riesgo).

Ejemplo laboral 1: Estás diseñando el sistema para un edificio de oficinas corporativas (riesgo ligero). Según la tabla, debes garantizar 2,04 mm/min sobre 139 m². Esto significa que si se activan rociadores en esa área, cada metro cuadrado debe recibir al menos 2,04 litros por minuto. Con espaciamiento típico de 3,7 m entre rociadores, cada uno cubrirá aproximadamente 13,7 m² y deberá descargar al menos 28 litros por minuto.

Ejemplo laboral 2: Te contratan para una bodega que almacena productos de limpieza en envases plásticos apilados a 6 metros de altura. Esta ocupación clasifica como Ordinario Grupo 2, requiriendo 6,12 mm/min sobre 232 m². Si intentas diseñar con densidad de riesgo ligero (2,04 mm/min), el sistema sería insuficiente y no obtendría aprobación de la autoridad competente.

En Chile, el DS 44/2024 exige que la **clasificación de riesgo y el cálculo hidráulico sean certificados por un profesional competente** (ingeniero civil o técnico especializado) y presentados ante la DOM como

parte de la memoria de cálculo del proyecto.

✓ Puntos clave

- La clasificación de riesgo (ligero, ordinario I/II, extraordinario I/II) determina la densidad de descarga requerida
- Las densidades van desde 2,04 mm/min en oficinas hasta 12,24 mm/min en plantas químicas con inflamables
- El área de diseño representa la zona más desfavorable donde debe garantizarse la densidad simultáneamente

Para reflexionar

- Si durante una inspección descubres que una bodega inicialmente clasificada como Ordinario I ahora almacena productos plásticos a gran altura, ¿qué implicancias tiene esto para el sistema existente?
- ¿Cómo justificarías ante un cliente la diferencia de costo entre un sistema de riesgo ligero y uno ordinario grupo 2?

5 Componentes principales y requisitos generales de instalación

Ahora entremos en los requisitos técnicos concretos que debes verificar en obra. La NFPA 13 establece parámetros mínimos de presión, prueba hidrostática, espaciamiento y altura que son de cumplimiento obligatorio y verificables durante la inspección de recepción.

Un sistema conforme a NFPA 13 debe cumplir los siguientes **requisitos generales**:

- **Presión mínima en el rociador más remoto:** 7 psi (0,48 bar) para garantizar el patrón de descarga adecuado del deflector. Presiones inferiores generan un patrón deficiente con gotas grandes que no enfrían eficazmente.
- **Prueba hidrostática:** 200 psi durante 2 horas sin fugas ni deformaciones visibles (capítulo 27, NFPA 13). Esta prueba valida la integridad mecánica de tuberías, uniones y accesorios antes de la puesta en servicio.
- **Espaciamiento entre rociadores:** Distancia mínima de 1,8 m (para evitar interferencia térmica que retrase la activación del rociador adyacente) y máxima de 4,6 m en riesgos ligero y ordinario; 3,7 m en riesgos extraordinarios. El espaciamiento real depende también de la cobertura certificada del modelo específico de rociador.
- **Altura máxima de instalación sin refuerzo de presión:** Según DS 44/2024, artículo 4.9.4, hasta 16 metros en construcciones estándar. Sobre esa cota se requiere cálculo especial y frecuentemente rociadores de respuesta rápida o alta presión (ESFR o factor $K > 160$).
- **Distancia libre mínima bajo rociador:** 45 cm (18 pulgadas) entre el deflector y el material almacenado o cualquier obstrucción, para permitir el desarrollo adecuado del patrón de descarga.
- **Cálculo hidráulico certificado:** Debe ser firmado por un ingeniero competente, incluir curva área-densidad, pérdidas de carga, presión disponible vs. requerida, y ser revisado por la autoridad competente (DOM) antes de la recepción final.

Los **componentes principales** de un sistema incluyen:

- **Rociadores (cabezales):** Dispositivos terminales con elemento sensible, deflector y factor K específico (57, 80, 115, 160 o superior).
- **Red de tuberías:** Acero Schedule 40 o superior (ASTM A53), o CPVC listado para sistemas de rociadores (no PVC común). Diámetros desde 25 mm (1") hasta 200 mm (8") o mayores según caudal.
- **Válvulas de control y alarma:** Válvula de retención, válvula de control principal supervisada, válvula de prueba/drenaje, interruptor de flujo (tamper switch) conectado a NFPA 72.
- **Conexión de bomberos (siamesa):** Entrada doble o triple en fachada accesible, con roscas compatibles con el cuerpo de bomberos local, que permite inyectar agua adicional desde autobombas.
- **Dispositivos de drenaje y supervisión:** Drenajes principales e intermedios para mantención, manómetros calibrados, supervisión eléctrica de válvulas (NFPA 72).

Ejemplo laboral: Durante la recepción de un sistema en una planta industrial, verificas con manómetro portátil que el rociador más remoto solo alcanza 5 psi cuando debería tener 12 psi según el cálculo. Esto indica un problema (tubería subdimensionada, válvula parcialmente cerrada o bomba mal configurada) que debe corregirse antes de aprobar el sistema.

✓ Puntos clave

- La presión mínima en el rociador más remoto es 7 psi; presiones menores generan patrones de descarga deficientes
- El espaciamiento debe ser mínimo 1,8 m (evitar interferencia térmica) y máximo 4,6 m según riesgo
- La prueba hidrostática a 200 psi durante 2 horas valida la integridad del sistema antes de la puesta en servicio

Para reflexionar

- ¿Qué deberías hacer si durante una inspección encuentras rociadores instalados a solo 30 cm sobre paletas de mercancía apilada?
- Si el cálculo hidráulico indica que se requieren 85 psi en la base del montante pero la red pública solo entrega 60 psi, ¿qué componente adicional deberás instalar y bajo qué norma?

Finalmente, es clave que entiendas que la NFPA 13 no trabaja sola. Se integra con un ecosistema de normas complementarias que regulan componentes específicos, mantenimiento y sistemas auxiliares. En Chile, además, su aplicación está regulada por el marco normativo nacional.

La NFPA 13 se complementa con las siguientes **normas hermanas**:

- **NFPA 14 – Standpipe and Hose Systems:** Regula los sistemas de montantes (columnas húmedas) y gabinetes de mangueras contra incendios en edificios de altura. Define diámetros, presiones, ubicación de válvulas y salidas de manguera en cada piso. Ejemplo: un edificio de oficinas de 18 pisos requerirá columnas NFPA 14 con salidas en cada nivel, además del sistema de rociadores NFPA 13.
- **NFPA 20 – Stationary Pumps for Fire Protection:** Norma de diseño, instalación y prueba de bombas contra incendios. Obligatoria cuando la presión de red pública es insuficiente para satisfacer la demanda del sistema de rociadores. Especifica controladores listados, fuentes de energía redundantes (eléctrica + diésel), pruebas de caudal-presión y certificación anual.
- **NFPA 25 – Inspection, Testing, and Maintenance:** Establece el programa completo de mantención: inspecciones semanales de sala de bombas, trimestrales de válvulas y alarmas, anuales de rociadores y pruebas quinquenales de válvulas e integridad hidráulica. Sin este mantenimiento, un sistema NFPA 13 perfectamente instalado puede fallar por válvulas cerradas, corrosión o obstrucción.
- **NFPA 72 – National Fire Alarm and Signaling Code:** Regula la supervisión eléctrica de válvulas de control, interruptores de flujo (que activan alarmas cuando hay descarga de agua), conexión con centrales de monitoreo y protocolos de notificación a bomberos.

Aplicación en Chile:

En Chile, el **Decreto Supremo 44/2024** del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) adopta la NFPA 13 como referencia obligatoria para edificios de uso público, industriales y de almacenamiento. El artículo 4.9 establece los requisitos de diseño, instalación, certificación profesional y recepción final ante la Dirección de Obras Municipales (DOM).

Adicionalmente, la **Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)** fiscaliza instalaciones en faenas mineras, plantas de combustibles líquidos y establecimientos industriales de alto riesgo, requiriendo certificación por instalador registrado.

El **Cuerpo de Bomberos** de cada comuna puede emitir observaciones técnicas durante la recepción final y es la entidad que utilizará la conexión de bomberos (siamesa) en caso de emergencia.

Ejemplo laboral: Estás gestionando un proyecto de remodelación de un hospital en Concepción. Deberás asegurarte de cumplir: NFPA 13 para los rociadores en áreas de riesgo, NFPA 14 para columnas húmedas en escaleras, NFPA 20 para la bomba principal (porque la presión de red es insuficiente), NFPA 72 para supervisión y alarmas, y presentar todo el proyecto ante la DOM conforme al DS 44/2024. Una vez en operación, el hospital deberá contratar mantenimiento según NFPA 25 con empresa certificada.

✓ Puntos clave

- La NFPA 13 se complementa con NFPA 14 (montantes), NFPA 20 (bombas), NFPA 25 (mantención) y NFPA 72 (supervisión)
- En Chile, el DS 44/2024 del MINVU adopta la NFPA 13 como referencia obligatoria para edificios de uso público e industriales
- La SEC fiscaliza instalaciones en faenas mineras y plantas industriales de alto riesgo; la DOM recibe y aprueba proyectos

Para reflexionar

- Si un sistema de rociadores cumple perfectamente la NFPA 13 al momento de instalación pero no se mantiene según NFPA 25, ¿qué riesgos específicos pueden aparecer en los primeros 5 años?
- ¿Cómo coordinarías el proceso de recepción de un proyecto que incluye rociadores, columnas húmedas y bombas, considerando las distintas normas NFPA y las autoridades chilenas involucradas?

Principios y fundamentos técnicos de la NFPA 13

Propósito y alcance de la norma La NFPA 13 establece requisitos técnicos mínimos para diseño, instalación y puesta en servicio de sistemas automáticos de rociadores, cubriendo criterios hidráulicos, selección de componentes, espaciamiento y pruebas de aceptación.

Cuatro objetivos principales Proteger vidas mediante activación temprana, prevenir propagación del fuego, asegurar suministro continuo de agua con fuentes redundantes, y estandarizar diseño e instalación con parámetros uniformes verificables.

Funcionamiento del rociador automático Los rociadores se activan individualmente al alcanzar su temperatura de operación específica (57-260 °C) mediante ampolla de vidrio o elemento fusible metálico. Solo se abren los rociadores directamente expuestos al calor, no todos simultáneamente.

Clasificación de riesgos y densidades Las ocupaciones se clasifican según carga de fuego y velocidad de propagación: desde riesgo ligero (oficinas, 2,04 mm/min) hasta extraordinario grupo 2 (refinerías, 12,24 mm/min), determinando la densidad de descarga sobre el área de diseño.

Requisitos técnicos de instalación Presión mínima de 7 psi en rociador remoto, prueba hidrostática a 200 psi durante 2 horas, espaciamiento entre 1,8 y 4,6 m según riesgo, altura máxima de 16 m sin refuerzo, y cálculo hidráulico certificado por profesional competente.

Integración normativa y aplicación en Chile

La NFPA 13 se complementa con NFPA 14 (montantes), NFPA 20 (bombas), NFPA 25 (mantención) y NFPA 72 (supervisión). En Chile, el DS 44/2024 del MINVU la adopta como referencia obligatoria; la SEC fiscaliza instalaciones industriales de alto riesgo.

En síntesis. Has completado el recorrido por los principios y fundamentos técnicos de la NFPA 13. Ahora comprendes que esta norma no es simplemente un conjunto de reglas arbitrarias, sino un sistema coherente diseñado para garantizar que cada componente —desde el rociador más alejado hasta la bomba principal— funcione correctamente cuando más se necesita. Recuerda que en tu rol profesional, ya sea como diseñador, instalador, inspector o administrador de instalaciones, estos principios te permitirán tomar decisiones técnicas fundamentadas, comunicarte efectivamente con autoridades y clientes, y contribuir a la protección efectiva de vidas y patrimonio. El dominio de estos fundamentos es el primer paso hacia la especialización en protección contra incendios y la base para comprender los capítulos específicos de diseño hidráulico, selección de componentes y procedimientos de prueba que explorarás en los módulos siguientes.